

Pflegeanleitung für Badmöbel aus Holzwerkstoff

Diese Hinweise gelten für Badmöbel aus MDF, Spanplatte und vergleichbaren Holzwerkstoffen mit lackierten, folierten oder beschichteten Oberflächen. Eine regelmäßige und schonende Pflege schützt Oberflächen, Kanten und Beschläge und trägt zur langen Lebensdauer Ihrer Badmöbel bei.

Geeignet	Bitte vermeiden
Weiches, fusselfreies Tuch Lauwarmes Wasser Milder, pH-neutraler Reiniger Anschließend trockenwischen	Scheuermittel und harte Schwämme Lösungsmittel, Chlor- oder Alkoholreiniger Dampfreiniger Stehendes Wasser und dauerhafte Nässe

1. Regelmäßige Reinigung

- Staub und leichte Verschmutzungen mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch entfernen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen etwas milden, pH-neutralen Reiniger in lauwarmem Wasser verwenden. Reinigungsmittel nicht direkt auf die Möbelloberfläche sprühen.
- Feucht gereinigte Flächen anschließend mit einem weichen Tuch trockenreiben.

2. Feuchtigkeit und Wasser

- Wasserspritzer, Pfützen und Kondenswasser möglichst sofort aufnehmen - besonders an Kanten, Fugen, Bohrungen und Übergängen zwischen Bauteilen.
- Nasse Handtücher, Waschlappen oder andere feuchte Gegenstände nicht dauerhaft auf oder an den Möbeln liegen lassen.
- Das Badezimmer regelmäßig lüften. Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit kann Holzwerkstoffe und Beschichtungen belasten.

3. Lackierte und folierte Oberflächen

- Keine scheuernden Reinigungsmittel, Scheuermilch, stark abrasive Mikrofasertücher oder harte Reinigungsschwämme verwenden.
- Aggressive Mittel wie Aceton, Verdünnung, Benzin, chlorhaltige Reiniger oder konzentrierte Alkoholreiniger können Lacke, Folien und Klebeverbindungen beschädigen.
- Kosmetik, Haarfärbemittel, Nagellackentferner und ähnliche Substanzen sofort entfernen und nicht einwirken lassen.

4. Hitze, Licht und mechanische Belastung

- Heiße Geräte wie Glätteisen oder Lockenstab niemals direkt auf Möbelloberflächen ablegen.
- Scharfe oder harte Gegenstände nicht über die Oberfläche ziehen. Bei Bedarf eine geeignete Unterlage verwenden.
- Dauerhafte intensive Sonneneinstrahlung kann im Laufe der Zeit zu Farbveränderungen führen.

5. Beschläge, Scharniere und Auszüge

- Beschläge und Auszüge mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen.
- Keine öligen oder aggressiven Reiniger auf Soft-Close-Mechaniken, Scharniere oder Führungsschienen aufbringen, sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist.
- Lockere Schrauben oder Befestigungen bei Bedarf vorsichtig nachziehen.

Wichtig bei beschädigten Kanten oder Oberflächen: Schäden an Kanten, Folien oder Lackflächen sollten möglichst zeitnah geschützt bzw. fachgerecht instand gesetzt werden. Offene Stellen können Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch aufquellen.

Hinweis: Diese Pflegehinweise sind allgemeine Empfehlungen für Badmöbel aus beschichteten Holzwerkstoffen. Bei produktspezifischen Vorgaben haben die jeweiligen Hersteller-, Montage- und Pflegehinweise Vorrang.